



**b.Alert kamyondaki yükünüzü her türlü gasp ve saldırıya karşı korur: hırsızlar, sığınmacılar - insan tacirlerinden yardım almış olsunlar veya olmasınlar - kaçakçılar... Kullanımı kolay ve farklı çekici ve treylerler arasında rahatlıkla taşınabilir. Yükünüz hırsızlık, yok olma veya hasara karşı güvende olacak ve sürücünüz korunduğunu bildiğinden kendini daha fazla emniyette hissedecek.**

b.Alert kamyon yüküne yapılacak istenmeyen müdahaleleri algılayan akıllı bir alarm sistemidir. Temelinde dış titreşim ölçümleri ve bu ölçümleri inceleyen patentli bir teknoloji yatar. Bu teknoloji sadece gerçek müdahalelerin algılanmasını sağlayarak uyarı verir.

b.Alert evrensel olarak kullanılabilir. Treyler sert veya yumuşak kaplı olsun, saldırı arkadan, yandan veya üstten yapılsın, yüke yapılan istenmeyen müdahale için uyarı verilecektir.

b.Alert'in kurulumu kolaydır. Beş dakikadan kısa bir süre içinde ana birimi kasaya yerleştirilir, antenler bağlanır ve sigara çakmağı gibi geleneksel bir güç kaynağı ile çalıştırılır. Sistem 12V ve 24V sistemlerle çalıştığından, sürücünün yanlış bağlantı yapma gibi bir sorunu yoktur.

b.Alert isteğe bağlı bir alarm sesi verir. Kullanıcı iki aşamada, dahili bir sesli uyarıcı ve cep telefonuna bir mesaj veya 0-12V'lık 3 adet ikili çıkış yoluyla başka bir alarm arasında seçim yapabilir. Bunlar korna veya ışıklara bağlı rölelere bağlanabilir...

b.Alert'in kullanımı kolaydır. Sensörler treylere yerleştirildikten ve kamyon yola çıktıktan sonra, sistem otomatik olarak etkinleşir. Sürücünün başka bir şey yapmasına gerek yoktur.

b.Alert sıralı kayıt da yapmaktadır. Yükle ilgili her müdahale ve sürücünün yaptığı her şey kaydedilir. Örneğin yükleme veya boşaltma sırasında sürücünün sistemi devreden çıkarması kaydedildiğinden sürücü de kontrol edilmiş olur. Bundan daha da önemlisi, yolculuk sırasında hiçbir müdahale algılanmazsa, polis veya gümrük memurları için yükün değişikliğe uğramadığı konusunda net bir kanıt sağlanmış olduğundan, sınırlardaki kontrollerin önüne geçilebilir.



## Ana Birim

Ana birim kamyonun kabinine yerleştirilir. Uzak birimlerle iletişim için kullanılan antenler ve cep/araç telefonları uygun bir yere yerleştirilir ve sigara çakmağı gibi geleneksel bir güç kaynağından çalıştırılır. Sistem 12V ve 24V sistemlerle çalıştığından, sürücünün yanlış bağlantı yapma gibi bir sorunu yoktur. İncelemeye kabin sinyallerini dahil etmek için bir kabin sensörü de monte edilir.

Sürücü, telefon numarası, alarm tipleri, alarmın zamanlaması gibi kişisel ayarlarının bulunduğu bir taşınabilir belleği yerleştirir... Taşınabilir bellekte, aynı zamanda, kamyonun faaliyetlerinin kayıtları da bulunur. Bellek ofiste kullanıcı dostu bir programla programlanır. Bu şekilde, sürücü ayarlarla oynayamaz ve kamyon sahibi %100 kontrolü elinde bulundurur.

Ana birim çalıştırıldığında tüm gerekli iletişimleri ve analizleri sağlar.

Ana birimin ön kısmında sürücü için basit ve açık bir menü içinde 4 düğme ve LED yerleştirilmiştir. Sürücü buradan sistemin durumunu görebilir, bir alarmı tekrar başlatabilir veya, yükleme veya boşaltma durumlarında yükü açması gerektiğinde, alarmı etkisizleştirebilir.

## Uzak Birimler

2 uzak birim mevcuttur. Yeni bir treyler eklendiğinde, bunların şasiye yerleştirilmesi gerekir. Böylece, treyler tamamıyla dolu veya mühürlenerek kilitlemiş olsa bile, korumayı dışarıda bir yere yerleştirmek kolay olur. Sensörler mıknatıslarla birbirlerine bağlanır ve 28 kg'lık bir güce dayanabilirler.

Uzak birimler kamyon durduğunda otomatik olarak çalışmaya başlar. O sırada saldırıya karşı korumaya gerek duyulmadığından, kamyon yürüdüğünde çalışmalarını durdururlar.

Gerektiğinde birimlerin pilleri sürüş sırasında kasanın içinde şarj edilebilir.

## Teknik özellikler

<b>Boyutlar</b>	Ana Birim: 190 x 20 x 65 Uzak Birim: 120 x 120 x 120 Kabin Sensorü: 110 x 60 x 40
<b>Güç</b>	6—30 V otomotiv
<b>Çalışma ortamı</b>	Isı -30—60 °C. Kasadaki nem 0—50%, Dış nem 0—100%.
<b>Bir üst düzeye geçebilme</b>	Ana birimin donanım ve belenimi daha sonraki sürüm ve uzantılarla bir üst düzeye geçebilir
<b>Ürün sertifikasyonu</b>	CE İşareti (Europe) EMC Yönergesi Sistem profesyonel kullanımla kısıtlıdır.
<b>Kontrol paneli</b>	4 LED ve 4 düğme
<b>Yazılım</b>	USB tuşlarını programlamak için Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ile çalışır.
<b>Garanti</b>	Bir yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne göre değişiklik gösterir.